

## Anleitung Fahrzeugbeschriftung:



Position bestimmen/markieren

1. Die Fahrzeugoberfläche und die Umgebung sollten mindestens eine Temperatur von 10° C besitzen. Überlegen Sie, wo Sie den Aufkleber platzieren wollen und markieren sich ggf. mit einem Kreppband die Stelle. (Bei Neulackierungen muss der Lack vollständig durchgehärtet sein.)



Festrakeln

6. Wenn Sie die Folie vollständig angeklebt haben, nehmen Sie wieder Ihre Rakel oder Plastikkarte und rakeln die Autoaufkleber-Folie gut fest.



Oberfläche gründlich reinigen

2. Reinigen Sie die Oberfläche gründlich. Sie muss absolut staubfrei, silikonfrei und fettfrei sein. Es dürfen sich keine sonstigen Verschmutzungen, Politurreste, Nanobeschichtung oder Wachs etc. auf dem Untergrund befinden. (Tipp: Gegen Wachsreste oder Polituren können Sie Silikonentferner verwenden, etwaige Reinigerreste werden mit Isopropanol gründlich entfernt)



20 Minuten warten

7. Bitte warten Sie jetzt noch ca. 20 Minuten, bevor Sie die Transferfolie entfernen, damit der Folienkleber eine gute Haftung entwickeln kann.



Schrift gut auf die Transferfolie andrücken

3. Wenn die zu beklebende Fläche trocken ist, legen Sie den Autoaufkleber auf eine ebene Unterlage und streichen Sie fest mit einer Rakel über die Folie, damit die Beschriftung gut auf der Transferfolie haftet. Dazu können Sie auch z.B. eine Plastikkarte verwenden.



Trägerpapier abziehen

8. Ziehen Sie die Transferfolie vorsichtig vom Autoaufkleber ab. Die Schleife und Schrift bleiben jetzt auf Ihrem Auto bzw. Scheibe kleben. Wenn sich einzelne Elemente noch mit ablösen sollten, klappen Sie die Transferfolie wieder zurück und reiben nochmal nach.



Papier vorsichtig von Transferfolie mit der Schrift trennen

4. Die transparente Transferfolie, auf der die eigentliche Klebefolie haftet, trennen sie jetzt langsam und vorsichtig von dem undurchsichtigen Trägerpapier. (Falls einzelne Elemente noch nicht an der Transferfolie haften bleiben, schieben Sie das Papier wieder zurück und reiben mit etwas festem Druck noch einmal über die Folie. Bitte lassen Sie sich dazu Zeit, damit keine Reste auf dem Trägerpapier verbleiben)



Fertig!

9. Verwenden Sie am Schluss ein sauberes Tuch, um Ihre Auto-beschriftung noch ein letztes Mal schön festzudrücken. Wenn kleine Luft-bläschen in der Beklebung entstanden sein sollten, verschwinden diese i.d.R. innerhalb von wenigen Tagen. Fertig!



Positionieren und andrücken

5. Positionieren sie den Autoaufkleber an der zuvor markierten Stelle und drücken Sie die Folie gleichmäßig an. Achten Sie darauf, dass sich keine Falten oder große Blasen bilden.

10. Ihr Fahrzeug sollte jetzt für mind. weitere 24 Stunden eine Mindesttemperatur von 10°C besitzen, damit der Klebstoff seine volle Klebekraft entwickeln kann.

Nach ca. 3 Tagen hat die Folie ihre optimale Endhaftung erreicht und Sie können z.B. wieder durch eine Waschstraße fahren.

Bitte positionieren Sie Ihren Aufkleber **nicht** im Bereich eines Scheibenwischers oder verwenden dazu eine **spiegelverkehrte Variante für die Scheiben innen**.

Wenn Sie den Aufkleber entfernen möchten, ist dies problemlos möglich, wenn Sie die Schrift mit einem Fön stark erwärmen und dann abziehen. Eventuelle Kleberückstände entfernen Sie mit einem Reiniger.